

BEMAX®

www.bemaxitalia.it

VIDEORECORDER

XR
SERIES
HK
SERIES

Guida Rapida Notifica email ver. 1.3

Applicazione Gratuita
BEMAX VISION



iOS



Android

BEMAX®

1. Introduzione

Ringraziamo per aver acquistato un nostro prodotto.

Lo scopo di questa breve guida è quello di integrare il manuale utente del dispositivo BEMAX® e guidare passo passo l'utente, alla configurazione delle impostazioni di notifica email.

Questa funzione è attivabile sui dispositivi DVR della serie XR e sui dispositivi NVR della serie HK.

I requisiti necessari per l'attivazione e la gestione della funzione è quello di avere un indirizzo di posta elettronica ed una connessione ad internet.

Per ulteriori informazioni o aggiornamenti, consultate il sito BEMAX® all'indirizzo www.bemaxitalia.it.

2. Account email

Tutti i dispositivi BEMAX® della serie XR, se opportunamente configurati, permettono l'invio di email con lo snapshot in allegato. I dispositivi della serie HK (NVR) non permettono l'invio di allegato ma solamente la notifica email in formato testo. Se si necessita che venga inviato anche lo snapshot, questo sarà possibile farlo tramite la/le telecamere IP della serie HK e possono essere configurate in modo analogo seguendo le istruzioni di questa guida rapida.

Importante: L'utilizzo di account GMAIL, sebbene funzionante, è sconsigliato in quanto, a causa dei suoi protocolli di protezione, necessita di opportune modifiche prima di essere utilizzato. Nello specifico, bisogna eseguire la checklist per la sicurezza del proprio account, attivare la verifica in due passaggi nelle impostazioni di

sicurezza. In seguito bisogna generare una password specifica per il sistema da inserire al posto della password principale del proprio account.

Si consiglia pertanto l'utilizzo di account libero (www.libero.it)

2.1 Impostazione account email

La seguenti immagini fanno riferimento al DVR della serie XR, analogamente possono essere prese come riferimento anche per NVR della serie HK.

- Dal dispositivo, accedere al **[Menu principale]** ► **[Imp. sistema]**
► **[Servizi di rete]**



- Doppio click per accedere al menu **[E-mail]**



- Spuntare su **[Abilita]** e compilare i campi con le credenziali del proprio account

E-mail

Abilita ☒

Server SMTP

Porta

Server Richiede Collegamento SSL ☐

Nome utente

Password

Mittente

Destinatario

Oggetto

Prova email OK Annulla

Nota: es. per inserire piu destinatari: xx@libero.it; yy@gmail.com

- Click su **[Prova email]** per verificare che i dati inseriti siano corretti. In caso affermativo, apparirà una notifica a schermo e verrà inviata una email di test effettuato (solo in formato testo).
- Click su **[OK]** per rendere effettive le impostazioni ed uscire.

2.2 Attivare Motion e Notifica email

- Uscire dalla videata (click tasto destro del mouse) e posizionarsi su **[Menu principale]** ► **[Allarme]** ► **[Movimento]**



- Selezionare il **[Canale]**
- Spuntare su **[Abilita]**
- Selezionare la **[Sensibilità]** desiderata
- Impostare l'Area sensibile alla rilevazione del movimento **[Imposta]**
- Imposare il periodo di funzionamento della funzione da **[Imposta]**
- Intervallo: intervallo di tempo necessario al rilevamento del motion
- Durata: la durata del tempo di invio allarme
- Mettere la spunta su **[Fotogramma]** in corrispondenza del canale che dovrà catturare l'immagine (è possibile abilitare più canali)
- Mettere la spunta su **[Manda e-mail]**

Movimento

Canale: Abilita: ☒

Sensibilità: Area:

Periodo: Intervallo: Sec.

Uscita Allarme: Durata: Sec.

Canali:

Ciclata video:

Fotogramma:

PTZ link: Durata: Sec.

Messaggio: ☐ Manda e-mail: ☒

Cicalino: ☐ Scrivi Log: ☐

Upload FTP: ☐ Notifica Push: ☐

- Click su **[OK]** per rendere effettive le impostazioni ed uscire dalla presente schermata

