

BEMAX®

www.bemaxitalia.it

BEMAX VISION

XR
SERIES
HK
SERIES

Manuale Utente ver. 1.3



Applicazione Gratuita
BEMAX VISION



iOS



Android

BEMAX®

Indice

1. Introduzione	1
2. Download App.....	1
3. Primo avvio	2
4. Inserire dispositivo sulla App	3
4.1 Inserimento da Cloud.....	4
4.2 Inserimento da IP/DDNS	5
4.3 Inserimento da rete locale	6
5. Menu principale	8
5.1 Dispositivi.....	9
5.2 Registraz. Locale	15
5.3 Album Locale	16
5.4 Allarme Push.....	17
5.5 Impostazioni.....	18
6. Riproduzione remota	19
7. Dichiarazione	21

1. Introduzione

Ringraziamo per aver acquistato un nostro prodotto.

Questa breve guida vi aiuterà a conoscere ed a configurare la nostra App **Bemax Vision** per dispositivi mobili con sistema operativo iOS ed Android. Per aggiornamenti consultare il sito BEMAX® all'indirizzo www.bemaxitalia.it.

Il presente manuale riporta le immagini della versione per iOS e potrebbe discostarsi leggermente dalla versione per Android.

Al momento della stesura del presente manuale, la nostra App **Bemax Vision** è compatibile con i seguenti prodotti a marchio BEMAX®:

- Registratori serie AH, XR, HK
- Telecamere IP serie HK

2. Download App

L'applicazione **Bemax Vision** è scaricabile gratuitamente dagli store relativi alle piattaforme iOS (App Store) ed Android (Play Store).

E' possibile collegarsi direttamente allo store di pertinenza scansionando il QR CODE seguente.




iOS



Android

3. Primo avvio

Dopo aver effettuato il download e lanciato l'App, la schermata iniziale propone differenti tipi di connessione:



1. Sezione account Cloud

Per creare un account Cloud click su **[Problemi di accesso]** e compilare i campi richiesti.

Inserire Nome utente e password e cliccare **[Cloud]** per accedere.

2. Accesso Locale (preferito)


Accedere direttamente alla App con **[Accesso Locale]**, tutte le informazioni sui dispositivi saranno memorizzati sullo smartphone.

3. Accesso diretto


Utilizzare questo tipo di accesso se si dispone di telecamera con funzionalità AP (access point). Consultare il manuale del prodotto per maggiori dettagli.

4. Inserire dispositivo sulla App

Lanciare l'applicazione **Bemax Vision** e dopo essersi loggati (Cloud o Locale), cliccare sul segno + per procedere con l'inserimento del dispositivo (dvr/nvr/ipcam).



Nella schermata successiva sarà richiesto di inserire i dati del dispositivo.



4.1 Inserimento da Cloud

La schermata di default permette di inserire un dispositivo tramite il suo numero seriale utilizzando quindi la connessione del dispositivo al server cloud (abilitato di default sul dispositivo).

procedura:

- Click sul simbolo del qr-code e fotografare il codice del dispositivo, in alternativa digitare il seriale (Serial ID) nell'apposito campo
- Nome dispositivo: *nome a piacere*
- Nome utente: *lasciare admin*
- Password: 55555 (se dvr/nvr serie XR e HK)
- Password: *nessuna password* (se DVR serie AH e ipcam serie HK)

click su **[OK]** per terminare

4.2 Inserimento da IP/DDNS

Il collegamento al dispositivo remoto attraverso l'indirizzo IP oppure attraverso un DDNS è di gran lunga più veloce rispetto al collegamento da cloud. Prima di utilizzare questo tipo di collegamento, verificare che si disponga di un indirizzo IP statico oppure che il dispositivo possa essere configurato con un DDNS (consultare il manuale).

procedura:

- Mettere la spunta su IP/DDNS
- Nome dispositivo: *nome a piacere*
- Nome utente: *lasciare admin*
- Password: *55555* (se dvr/nvr serie XR e HK)
- Password: *nessuna password* (se DVR serie AH e ipcam serie HK)

Aggiungi dispositivo

Dispositivo Lan Dispositivo Wifi

Nome dispositivo

admin

Password

Inserire indirizzo

Porta

☒ IP/DDNS


OK Annulla

click su **[OK]** per terminare

4.3 Inserimento da rete locale


Questo metodo di inserimento è possibile utilizzarlo qualora sia il dispositivo (DVR/NVR/IPCAM) che lo smartphone siano entrambi collegati sulla stessa rete locale.

Cliccare sul simbolo  per eseguire la scansione della rete




terminata la scansione della rete, saranno mostrati i dispositivi rilevati. Per aggiungere un dispositivo mettere la spunta ed inserire la password nell'apposito campo (vedi immagine seguente).

click su **[OK]** per terminare



5. Menu principale

Il menu principale permette di accedere ai pannelli (sottomenù) delle principali funzioni della App. Per accedere, cliccare sul simbolo situato in alto a sinistra della pagina principale.



Nota: il sottomenù [Allarme Push] è presente solo se l'accesso alla App è avvenuto tramite Account Cloud. Per creare un account sul server Cloud fare riferimento alla pagina 2 del presente manuale utente.

5.1 Dispositivi

Nella videata [Dispositivi] sono elencati tutti i dispositivi inseriti nella App Bemax Vision. Essa è anche la pagina iniziale che viene proposta all'avvio della App.

Le operazioni possibili da questo sottomenù sono:

1. Inserire nuovi dispositivi
2. Modificare/Eliminare i dispositivi presenti
3. Selezionare i canali da visualizzare

1. Inserire nuovi dispositivi

Operazione già descritta alla pagina 3 del presente manuale.


2. Modificare/Eliminare i dispositivi presenti

Click sul simbolo




3. Selezionare i canali da visualizzare

Click sul simbolo



E' possibile selezionare i canali desiderati (anche da dispositivi diversi) oppure selezionare tutti i canali relativi al dispositivo (o piu dispositivi). Per aprire la schermata della visualizzazione [Live Video], infine, fare click su **[Visualizza]**.



La schermata **[Live Video]** offre molteplici funzionalità.

Doppio click sul canale per ingrandire l'immagine a pieno schermo, ruotare lo smartphone per immagine/i full screen, funzione zoom/riduci utilizzando le due dita, funzione zoom/riduci griglia di visualizzazione, funzione slide per cambiare canale.

	Attiva/Disattiva microfono
	Attiva/Disattiva audio
	Menu dispositivo (dettagli sul pagina 13)
	Scatta foto (*)
	Registra video (**)
	Griglia a 1 canale
	Griglia a 4 canali
	Griglia a 9 canali
	Griglia a 16 canali
	Attiva comandi PTZ
	Visualizza immagine in HD/SD
	Avvia riproduzione (vedere capitolo 6)


Nota:

* **[Scatta foto]** salva le foto nella cartella [Album Locale] del Menu principale

** **[Registra video]** salva i filmati nella cartella [Registraz. Locale] del Menu principale



Menu dispositivo



Dal questo sottomenù è possibile interrogare e/o modificare alcune impostazioni del dispositivo in remoto.

Nota: la funzione [Conf. Codifica] è disponibile solo per dispositivi analogici DVR.

[Conf. Codifica]

consente di modificare/impostare i parametri di codifica, frame rate, definizione, sia del flusso mainstream che del flusso substream. Consente inoltre di abilitare/disabilitare la funzione audio (in sistemi provvisti di microfono) e disabilitare il substream (non consigliato)

[Conf Registraz.]

imposta il valore “pre-registrazione” e “lunghezza del file”

[Conf. Allarme]

abilita/disabilita tutti i comandi di allarme (movimento, offuscamento, perdita video)

[Conf. Immagine]

capovolge l'immagine di 180° (funzione disponibile solo su alcuni modelli)

[Imposta rete]

imposta i valori di rete sul dispositivo, tra cui, abilita/disabilita il DHCP

[Disco rigido]

mostra informazioni del disco rigido (capacità totale, capacità residua) e consente di abilitare/disabilitare la sovrascrittura del disco.

[Periferiche]

funzione non abilitata

[Riproduci Remoto]

riproduzione registrazioni da remoto

(maggiori informazioni al capitolo 6 del presente manuale)

[Cambia Password]

cambia la password sul dispositivo

[Scarica]


scaricare le registrazioni dal dispositivo remoto alla memoria dello smartphone (nella cartella [Registraz. Locale] del Menu principale)

[Informazioni]

informazioni generali del dispositivo

5.2 Registraz. Locale

Sottomenù dedicato all'archiviazione delle registrazioni video effettuate dallo smartphone ed anche delle registrazioni presenti sul dispositivo remoto precedentemente salvate in locale.



- 1) torna a schermata precedente
- 2) click per selezionare video multipli
- 3) video clip (*esempio*). Click per riprodurre
- 4) tasto **[Salvare]**
- 5) tasto **[Eliminare]**

5.3 Album Locale


Sottomenù dedicato all'archiviazione delle fotografie effettuate dallo smartphone ed anche delle fotografie presenti sul dispositivo remoto precedentemente salvate in locale.



- 1) torna a schermata precedente
- 2) click per selezionare fotografie multiple
- 3) fotografia (esempio). Click per ingrandire
- 4) tasto **[Salvare]**
- 5) tasto **[Eliminare]**

5.4 Allarme Push

Questa funzione è operativa solo se si accede alla App tramite account (Cloud) (capitolo 3 punto 1), ed i dispositivi sono stati configurati nello stesso account Cloud.



E' possibile abilitare/disabilitare la ricezione delle notifiche Push sullo smartphone.

Importante:

Per poter funzionare correttamente, la funzione Push deve essere abilitata e configurata opportunamente sul dispositivo remoto ed anche nelle impostazioni di sistema dello smartphone.

5.5 Impostazioni

In questo sottomenu sono visualizzate le impostazioni generali della App, come da seguente tabella.


Accesso account	Accesso automatico (on/off)
	Cambia password
	Associa indirizzo email
Generale	Massima luminosità
	Tipo Flusso (main/substream)
	Imposta Lingua
	Pulire Cache

Note:

1. Accesso automatico, se selezionato, permetterà l'accesso automatico all'account Cloud. Funzione non supportata da Accesso Locale.
2. Al fine di ottenere la visualizzazione delle camere più rapidamente, si consiglia di impostare [Tipo Flusso] su substream.

6. Riproduzione remota

La funzione di riproduzione remota (visualizzazione dei filmati presenti sul dispositivo) può essere attivata in 2 diversi modi (già menzionati nelle pagine 12 e 14 del presente manuale).



1) torna alla schermata precedente

2) click su 1 per attivare la visualizzazione fino a 4 canali in contemporanea. Dopo aver attivato la funzione “multi-view”, cliccare sui canali vuoti e selezionare le camere da visualizzare dal menu dispositivi. E’ possibile selezionare max 4 canali anche da dispositivi diversi. La velocità di visualizzazione dipende dalla velocità della connessione internet sia del remoto che dallo smartphone.

3) click per selezionare la data della registrazione da visualizzare

4) tasti funzione

	scollega il dispositivo
	attiva/disattiva audio
1x	riduci/aumenta velocità di riproduzione (da -8X a +8X)
	scatta foto (salva in locale)
	registra video (salva in locale)

5) timeline posizionabile tramite trascinamento con il dito

6) permette di impostare la visualizzazione della timeline in ore/
minuti/secondi

7. Dichiarazione

Abbiamo fatto di tutto al fine di evitare che nel testo, nelle immagini e nelle tabelle presenti in questo manuale, nel software e nell'hardware fossero presenti degli errori. Tuttavia, non possiamo garantire che non siano presenti errori e/o omissioni. Infine, non possiamo essere ritenuti responsabili per qualsiasi perdita, danno o incomprensione compiuti direttamente o indirettamente, come risulta dall'utilizzo del manuale, software e/o hardware.

Il contenuto di questo manuale è fornito esclusivamente per uso informale, è soggetto a cambiamenti senza preavviso (a tal fine si invita a consultare il sito ufficiale della Bemax srl su bemaxitalia.it per reperirne gli aggiornamenti) e non deve essere interpretato come un impegno da parte di Bemax che non si assume responsabilità per qualsiasi errore o inesattezza che possa apparire in questo manuale. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in altra forma o con qualsiasi mezzo, elettronicamente o meccanicamente, comprese fotocopie, riproduzioni, o registrazioni in un sistema di salvataggio, oppure tradotti in altra lingua e in altra forma senza un espresso permesso scritto da parte di Bemax.

Tutti i nomi di produttori, dei prodotti e qualsiasi marchio, registrato o meno, menzionati in questo manuale sono usati al solo scopo identificativo e rimangono proprietà esclusiva dei loro rispettivi proprietari.

BEMAX® è un marchio registrato di proprietà della BEMAX s.r.l.

Per qualunque altro problema o dubbio sul funzionamento del prodotto o richiesta di contatto, è possibile contattare il servizio di assistenza tecnica Bemax all'indirizzo mail info@bemaxitalia.it

